1,レールの種類・吊るし方をご確認ください。

レールの種類、取り付け状況によりカーテンの取り付け方が異なります

・レールの種類

機能レール(通常レール)



正面付け



天井付カーテンボックスあり



天井付またはカーテンボック

装飾レール(木製レール・アイアンレールなど)



水平タイプ



段差があるタイプ



・カーテンの吊り方　　フックについて

カーテンレールにカーテンを吊るためのフックには、Aフックと Bフックの二種類があります。

Aフックはカーテンを吊った時に、正面からレールが見えるタイプのフックです。天井にレールがついている場合や、装飾レールなどで、レールを見せたい場合、カーテンボックスがついている場合には、Aフックを使います。



Aフック
レールを見せる
標準な吊るし方



Bフックはカーテンを吊ったときに、カーテンがレールを隠すタイプのフックです。機能性レールを見せたくない場合、レースカーテンと二重で使うまたはレースを取り付けず厚地カーテンのみを施工する場合に室内側のカーテンをBフックにします。またカーテンをレースのみにする場合レールを見せたくない場合はBフックにしますがその場合Aフックとして仕様を変更することはできません。



Bフック
レールを隠す吊るし方



2.サイズの測り方

◎巾の測り方

・レールの長さをお測りください。

機能レール(通常レール)の場合



キャップの輪から
反対側のキャップの輪までを測ります。

装飾レール(木製レール・アイアンレールなど)の場合



キャップの内側から
反対側のキャップの内側までを測ります。

出窓(出窓の中にレールがある)の場合



キャップの輪からカーブに沿って
反対側のキャップの内側までを測ります。

◎丈の測り方

・掃出し窓



レールの輪から床までを測ります。
そこから1cm差し引く(床上1cm)

・腰窓



レールの輪から窓枠下までを測ります。
そこに15cm足す
(窓枠下15cm一般的な寸法)

・出窓



出窓の内側(青線表示)
レールの輪から天板までを測り
そこから1cm差し引く
(天板面上1cm)

出窓の外側(赤線表示)
レールの輪から窓枠下までを
測り、そこに15cm足す

出窓の外側、壁にレールがある場合
測り方は「腰窓」と同様です

カーテンの開き仕様

両開き二枚一組



片開き一枚



左片開き



右片開き

※両開きの場合は二枚仕立てで一組となります
※両開き、片開きとも金額は同じとなります

※レールの取り付け位置、レール仕様によりカーテンの寸法が変わります。
　レールを取り付けの上、採寸を行ってください。

※ご新築やご増改築の場合で躯体工事にカーテンレールが含まれていない場合は
　別途レールの取り付け工事だけでお願いしてみてください。

※またお近くのリフリンカーテンの取扱店よりお見積り、採寸、工事にもお伺いできる場合もございます。
　お気軽にご相談くださいませ。

プレーンシェードをご検討されている方へ

シングルシェード、ダブルシェードなどにリフリンカーテン生地を使用して作製しています。
シェードの取り付けは窓枠内や窓枠外壁面など取り付け場所により寸法が異なります。
プレーンシェードをご検討の場合は
リフリンカーテンの取扱店よりお見積り、採寸、工事にもお伺いできる場合もございます。
お気軽にご相談くださいませ。

LIF/LIN<リフリン>のリネンカーテンのお問い合わせは

Phone：045-482-6305　株式会社 LL trade（水曜日定休）